

CONTACT CLEANER

Et middel som renser olje, skitt, flussrester og kondens fra sensitiv elektronikk og elektrisk utstyr. Det trenger raskt inn i vanskelig tilgjengelige områder og tørker raskt uten å etterlate rester. Kan også brukes på kontakter, plast og gummi.

Bruksområder: Skrivere og kopimaskiner, presisjonsinstrumenter, kontroller, kretskort, brytere, elektriske enheter, og mange andre områder



- Hurtigvirkende, ikke-ledende rens
- Penetrerer raskt og etterlater ingen rester
- For bruk innen elektrisk utstyr, kontakter, plastikk og gummi



Art.nr: 765

Innhold: 400 ml.

GTIN: 5032227473683

12 stk i kartong.